



ISTRUZIONI per L'USO

- 1 - Posizionare la vostra bottiglia sotto l'erogatore.
- 2 - Inserire la chiave elettronica.
- 3 - Selezionare con il pulsante l'acqua prescelta (refrigerata, frizzante, gassata).
- 4 - L'erogatore si avvia automaticamente.
- 5 - Per interrompere l'erogazione estrarre la chiave prima che la bottiglia sia piena.
- 6 - Se si desidera un'ulteriore erogazione inserire nuovamente la chiave e ripartire dal punto 1.

ATTENZIONE:

La fontana distribuisce acqua in modalità continua con la chiave sempre inserita.

Se si toglie la chiave l'erogazione si blocca ogni 1 litro d'acqua.

SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- 1 - Utilizzare il Chiosco per usi diversi dal consumo umano;
- 2 - Applicare o accostare al rubinetto di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire modalità anomale di prelievo (es.: prolunghe, ecc...);
- 3 - Abbeverare gli animali;
- 4 - Toccare o imbrattare erogatori, griglia e il piano di appoggio sottostanti;
- 5 - Commercializzare l'acqua prelevata.

RACCOMANDAZIONE ai CITTADINI

- 1 - Utilizzare bottiglie e/o contenitori nuovi da adibire esclusivamente a questo tipo di acqua e successivamente, prima di ogni prelievo, verificarne la pulizia;
- 2 - Nella scelta preferire il vetro, altrimenti usare contenitori ove sia riportata la scritta "per alimenti";
- 3 - Usare contenitori con tappo a vite o comunque chiusura ermetica;
- 4 - Mantenere l'igiene nei contenitori;
- 5 - Prima di riempire, risciacquare il contenitore ed il tappo con la stessa acqua erogata dal Chiosco;
- 6 - Non riempire i contenitori completamente ma lasciare un pò di aria tra il tappo ed il livello del liquido;
- 7 - Conservare l'acqua nei luoghi freschi e non lasciarla in posti al sole o al caldo;
- 8 - Non conservare per lunghi periodi, preferendo frequenti approvvigionamenti ed evitando di effettuare grandi scorte.